

Die Telematik Partner Akademie ist ein Service der Telematik Partner GmbH

ANLEITUNG ZUM PROGRAMMIEREN DES AUSGANGS/PINS „D8“ AN STONERIDGE (STR) DIGITALEN TACHOGRAPHEN

Folgende Schritte sind durchzuführen wenn der Test „Digitaler Tachograph“ keinen D8 erkennt bei Stoneridge Tachographen:

1) Werkstattkarte in den Slot 1 des STR stecken und im Menü folgende Schritte ausführen:

a) Einstellungen auswählen



a) Parameter auswählen



Die Telematik Partner Akademie ist ein Service der Telematik Partner GmbH

c) D8 Format auswählen



c) D8 Format auf „SRE“ einstellen und bestätigen



➔ Menü wieder verlassen und die Unternehmerkarte entnehmen

Die Telematik Partner Akademie ist ein Service der Telematik Partner GmbH

Nun sollte folgende Meldung im Reiter „Digital Tachograph“ im TomTom Diagnostic-Tool erscheinen:

